

土壌分析装置（EW-T102J カートリッジ用）

土壌分析装置・分析ソフトウェア（EW-THA1Jアプリケーション Ver.1.1.3.1）

ソフトウェアアップデート後、土壌分析装置の立ち上げ準備画面で、リストファイルがないというエラーが表示された場合には、以下の操作をお願いいたします。



ソフトウェアアップデート後、土壌分析装置の立ち上げ準備画面で、リストファイルがないというエラーを表示した場合は、エラー画面の「OK」をクリックしてください。



立ち上げ準備画面右下の「設定する」をクリックすると、設定画面を表示します。



各リストファイル欄右の「初期値」をクリックするか、「選択」をクリックして、関連付けするファイルを選択してください。